叉车秤作业前后，应检查外观，音响信号，起动、运转，及制动性能。加注润滑油和冷却水。

起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先看后起步。

叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，载物高度不应遮挡操作员的视线

行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障阻物刮碰。载物行驶时，如货叉升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车秤的稳定性和准确性。

卸货后应先降落货叉至正常的位置后再行驶。

转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止快速急转弯。快速急转弯会导致叉车秤失去横向稳定而倾翻。