

### 汽车衡显示控制器保养

- (1) 经常检查各接线是否松动，折断，接地线是否牢靠。
- (2) 称重显示控制器长期不用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其它不良气体侵蚀影响可靠性。
- (3) 称重显示控制器避免靠近热源、振动源。
- (4) 使用环境中不应有易燃易爆气体或粉尘。
- (5) 在称重显示控制器的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- (6) 称重显示控制器长期不用、更换保险丝、移动位置或清除灰尘等情况时，务必切断电源。
- (7) 称重显示控制器如发生故障时应迅速断电，然后通知专业部门及人员进行检查整理，用户不得随意拆开机箱，更不得随意更换内部零件。
- (8) 司磅人员和仪表维修人员均需通过专门培训才能从事操作和维修。



销售经理 张经理

手机：**13817391993**

地址：上海市松江区新桥镇九新公路2888号申新广场