

## 电子吊秤维护保养和注意事项

电子吊秤是精密计量设备，在使用中应遵守操作规程。

1. 严禁超载。
2. 起吊重物必须垂直升降，禁止秤体托拽重物。
3. 经常注意检查吊秤各部位螺丝及插销、卡簧等有无松动或脱落，确认无误后再开机使用，确保安全和计量的准确。
4. 避免剧烈撞击和长时间雨淋，户外使用如遇雷电则请关机暂停使用。
5. 高温环境工作时，应订购耐高温吊秤，同时必须保证秤体底面与被吊热源间距：大于 1600mm，起吊物体温度 zui 高不得超过 1800℃，同时注意不能长时间在高温区工作。
6. 切忌超载以免造成传感器损坏，当称重量程达满量程 130%，系统报警，此时应卸掉超载负荷计算以保证吊秤质量。
7. 由于蓄电池有自放电现象，因此即使吊秤放置未使用也应该定期给蓄电池充电以免过放电损坏电池，一般每月应充一次电。